

Guide d'utilisation des capteurs de distance à ultrasons HC-SR04 avec un microcontrôleur compatible Uno®.



Introduction:


Les différents télémètres HC-SR04, proposés sur le site <u>Gotronic.fr</u>, utilisent les ultrasons pour mesurer la distance à laquelle se trouve un objet. Ces capteurs offrent de très bonnes plages de mesures et une bonne réactivité.

Dans cet exemple, un microcontrôleur compatible Arduino Uno® permet la visualisation des distances mesurées.

Fonctionnement:


Un signal de 10 μ S est envoyé sur la broche **Trigger** pour émettre des ultrasons à 40 kHZ via la capsule émettrice du module. Ce signal est généré via une sortie digitale d'une carte compatible Uno \Re .

La seconde capsule, installée sur le module, permet de réceptionner les ultrasons retournés par l'objet. Cette information est envoyée vers une E/S digitale de la carte microcontrôleur via la broche **Echo**.





Signal de sortie sur Trigger:



Matériel requis :

- 1 x capteur à ultrasons <u>HC-SR04</u>
- 1 x microcontrôleur compatible Uno®
- 1 x cordon USB pour la programmation du microcontrôleur.
- 1 x jeu de cordons mâles-femelles type <u>BBJ21</u>.

Ces composants et modules sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés par d'autres modèles équivalents.

Schéma de câblage:




Tableau de correspondance :

Carte microcontrôleur	HC-SR04
5 V	Vcc
GND	Gnd
7	Echo
8	Trig



Exemple de code:

L'exemple de code ci-dessous permet la mesure de la distance grâce au capteur HC-SR04. Cette valeur est affichée dans le moniteur série de l'IDE Arduino®.

Le moniteur série est accessible via l'icône touches CTRL + MAJ + M.



ou via la combinaison de

```
#define Broche Echo 7 // Broche Echo du HC-SR04 sur D7 //
#define Broche Trigger 8 // Broche Trigger du HC-SR04 sur D8 //
// Definition des variables
int MesureMaxi = 300; // Distance maxi a mesurer //
int MesureMini = 3; // Distance mini a mesurer //
long Duree;
long Distance;
void setup()
pinMode(Broche Trigger, OUTPUT); // Broche Trigger en sortie //
pinMode(Broche Echo, INPUT); // Broche Echo en entree //
Serial.begin (115200);
void loop() {
// Debut de la mesure avec un signal de 10 \mu S applique sur TRIG //
digitalWrite(Broche_Trigger, LOW); // On efface l'etat logique de TRIG //
delayMicroseconds(2);
digitalWrite (Broche Trigger, HIGH); // On met la broche TRIG a "1" pendant 10µS //
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Broche Trigger, LOW); // On remet la broche TRIG a "0" //
// On mesure combien de temps le niveau logique haut est actif sur ECHO //
Duree = pulseIn(Broche Echo, HIGH);
// Calcul de la distance grace au temps mesure //
Distance = Duree*0.034/2; // *** voir explications apres l'exemple de code *** //
// Verification si valeur mesuree dans la plage //
if (Distance >= MesureMaxi || Distance <= MesureMini) {</pre>
// Si la distance est hors plage, on affiche un message d'erreur //
  Serial.println("Distance de mesure en dehors de la plage (3 cm à 3 m)");
else {
 // Affichage dans le moniteur serie de la distance mesuree //
 Serial.print("Distance mesuree :");
 Serial.print(Distance);
 Serial.println("cm");
 delay(1000); // On ajoute 1 seconde de delais entre chaque mesure //
```

*** La distance mesurée est égale à :

(Durée totale (aller-retour ultrasons) * La vitesse du son (0.034 cm/µs)) / 2 (Aller-retour des ultrasons)



Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr

